

REF. 5100001

PS - 07S

Destructora de hogar y oficina en casa.

- Uso moderado.
- Destructora de tamaño reducido para ocupar un pequeño espacio.
- Destruye hasta 7 hojas en tiras de 7 mm, una tarjeta de crédito y un CD.
- Papelera independiente para papel y CDs.
- Volumen de papelera: 13 litros.
- Cabezal extraíble para facilitar el vaciado de la papelera.
- Sensor de auto empiece.
- Función reverse.



1 usuario

Recomendamos su lubricación para aumentar su vida y buen funcionamiento.



218 mm

máx.7

13 l

140 W

P1

FICHA TÉCNICA	Destructora PS-07S
Referencia	5100001
Ancho de boca, mm	218
Tipo de corte	tiras
Tamaño de partícula, mm	7
Capacidad de hojas en A4	7
Nivel de seguridad DIN 66399	P-1
Tipo de papel aceptado	70 g/m ² - 80 g/m ²
Velocidad de corte, al cortar una hoja	-
Velocidad de corte	2.5 m / min
Volumen de la papelera en litros	13
Papelera extraíble	no
Función de retroceso (reverse)	sí
Ciclo de trabajo	2 minutos
Ciclo de enfriamiento	40 - 60 minutos aprox.
Desconexión	manual
Nivel de ruido	72 dB
Modo Sleep (ahorro de energía)	no
Modo Stand by (modo automático)	no
Boca para CD	sí
Botones disponibles	on / off, auto / off / reverse
Protección contra sobrecalentamiento	no
Protección contra sobrecarga	no
Protección si la papelera está llena	sí
Destruye también	☐ ©
Ruedas	no
Voltaje, V	230 - 240 V
Potencia, W	140 W
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	339 x 297 x 182
Peso, kg	2.2
Garantía	2 años